



① 設置・準備


- パソコンとプロジェクタ、電子情報ボード(e-黒板)を接続します。
- 「e-黒板アシスタント」の外部操作シートを電子情報ボード(e-黒板)の横部に貼り付けます。



画面位置の指定 下図のような画面位置設定の画面が表示されますので、**画面位置の指定**を行います。


赤い位置マークは、画面の左上から右下まで（上図の丸数字の順で）移動します。

*eB-Pペンの場合




- この範囲内でeB-Pの右ボタンを長押しするとキャリブレーションが始まります。
※コンピュータおよび操作シート以外のところで押す。


画面位置の指定に続いて、「e-
黒板アシスタント」外部操作
シートの位置を指定します。
画面中央に表示される指示に
従い、外部操作シートの「左上
の三角マーク」そして「右下の
三角マーク」をマウスペンで
押してください。



e-黒板アシスタントV2 簡易操作シート

② 機能一覧

	カーソルが通常のマウスカーソルになり、パソコンを操作できるようになります。 
	カーソルがになり、指定範囲を拡大することができます。  拡大表示中にボタンをもう一度押すと、拡大表示を終了します。
	カーソルがになり、ペンで書き込んだ内容を消去できます。
	ホワイトボードのウィンドウが開きます。スクリーン全面が自由な書き込みボードになります。 ペン記入 スクリーン全面が自由な書き込みボードになります。 背景図設定 素材の選択と同じダイアログで操作方法は同じです。ただし、左上のボタンは背景素材フォルダへの移動ボタンとなります。またドラッグ&ドロップ機能は無効です。 1.選択します。  2.OKをクリックします。  素材呼出し 「ホワイトボード」ツールバーから「素材を開く」をクリックします。  「e-黒板アシスタント」フォルダをクリックすると付属のスタンプ集が表示されます。  任意のスタンプを選択するとホワイトボード上にスタンプが配置されます。ドラッグ&ドロップもできます。 

  	パソコンのマウスカーソルがに変わり、パソコンの画面をマーキングできます。また、マウスペンの中央ボタンを押しながら、このボタンを押すと、太いペンがマジックインキを選択できます。(Aタイプのペンのみ対応) 細ペン▶ペンを指定  太ペン▶右クリックを押す 各種決定で色、ペンの種類、ペンの太さを変更できます。  マジック▶右クリックを押す 各種決定で色、ペンの種類、ペンの太さを変更できます。 
  	次の画面に切り替わります。 前の画面に切り替わります。 各種操作を終了します。
	このボタンを押すと、その時のパソコン画面を所定のフォルダに保存します。 (ホワイトボードの画像を保存したい場合もこちらをご利用ください。)
	このボタンを押すと、パソコン画面の録画を開始します。録画中にこのボタンを押すと録画を終了します。
	このボタンを押すと、スライド表示ウィンドウ(スライドビューア)が開き、「カメラ」および「ムービー」で保存した静止画・動画を見ることができます。  【静止画・動画の再生】 スライドビューアの左側に、保存されている静止画・動画のデータが表示されます。再生するデータを選択し、ダブルクリックするとフルスクリーン再生が始まります。「再生ボタン」を押しても再生できます。
 	このボタンを押すと、ユーザーが登録したソフトが起動します。 デフォルトでは ソフト1→パワーポイントスライドの実行 ソフト2→お手軽ツールバーが起動します。 お手軽ツールバー  ①ブラックアウト ④パソコン画面の印刷 ②右クリック ⑤ビューパビデオカメラ ③ALTキーとF4キーの同時押し 映像の取り込み
	e-黒板アシスタントプログラムをリセット(再起動)します。